

BOSE

SPORT OPEN EARBUDS

安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

適合宣言書およびその他の製品コンプライアンス情報については、次のサイトを参照してください。
www.Bose.com/compliance

 Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他すべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。

安全上の留意項目

この製品を水の近くで使用しないでください。

お手入れは乾いた布を使用して行ってください。

Bose Sport Open Earbudsが塩水や塩素を含んだ水にさらされた場合は、そのあと真水で軽く洗い流し、残留物を取り除いてください。コネクタ端子が完全に乾いていることを確認してから充電してください。

必ず指定された付属品、あるいはアクセサリのみをご使用ください。

修理が必要な際には、Boseカスタマーサービスにお問い合わせください。製品が正常に動作しない場合や、物理的に破損した場合には、修理が必要です。

警告/注意

- 誤って飲み込まないように、本製品はお子様やペットが触れない場所に置いてください。本製品にはバッテリーが内蔵されているため、飲み込むと事故につながる恐れがあります。飲み込んでしまった場合は、すぐに医師の診断を受けてください。使用していないときは、本製品をお子様やペットの手の届かないところに保管してください。
- 本製品はお子様のご使用を想定していません。
- 耳への負担を避けるため、ヘッドホンを大音量で使用しないでください。再生機器の音量を下げてからヘッドホンを耳に装着し、快適な適度な音量になるまで少しずつ音量を上げてください。
- 耳への負担を避けるため、イヤホンスピーカーを直接耳に挿入しないでください。スピーカーが耳の外側にあり、バレルが耳の後ろにくるようにイヤホンを装着してください。イヤホンの装着方法については、13ページをご覧ください。
- 車両の運転中に本製品を使用することは、一部の国や地域では法律で禁止されている場合があります。使用について十分な注意を払い、適用される法律に従ってください。本製品の使用により、注意力が低下する場合や、自動車の運転中にアラームや警告音など周囲の音が聞き取れなくなる場合は、直ちに使用を中止してください。
- ヘッドホンを使用しながら、注意力が求められる活動をする場合は、注意してください。車道、建設現場、線路などの付近を歩いているときなど、外部音がはっきり聞こえないことによって自身や他の人に危険が生じる可能性がある場合は、ヘッドホンを使用しないでください。
- 本製品を水に沈めたり、長時間水にさらしたりしないでください。
- 製品から熱が発生していることに気づいたら、すぐに外してください。

  この記号は、本製品で互換性のない電池/バッテリーや不適切な方法で取り付けられた電池/バッテリーを使用すると、安全上の問題が発生する可能性があることを意味しています。電池/バッテリーに関するサービスオプションについては、Boseカスタマーサービスにお問い合わせいただくか、bose.com/battにアクセスして詳細をご確認ください。

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT of REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- 使用済みの電池は、取り外して直ちにリサイクルするか、地域の規則に従って廃棄してください。また、お子様の手の届かないところに置いてください。電池を家庭用ゴミ箱に捨てたり、焼却したりしないでください。
- 使用済みの電池であっても、重傷を負ったり死亡したりする恐れがあります。
- 治療法については、最寄りの毒物管理センターにお問い合わせください。
- 電池の強制放電や、再充電、分解、85°C以上の加熱、焼却はしないでください。ガス漏れ、液漏れ、爆発により、怪我をしたり化学やけどを負ったりする恐れがあります。
- 非充電式電池は充電しないでください。
- この製品には交換不可能なバッテリーが使用されています。
- 電池/バッテリータイプ: 1160または1156 | 公称バッテリー電圧: 3.85V



のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。



この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。

- 許可なく製品を改造しないでください。
- この製品には、法令(UL、CSA、VDE、CCCなど)に準拠したLPS電源アダプターのみをお使いください。
- 本製品に付属のバッテリーは、取り扱いを誤ったり、正しく交換しなかったり、誤ったタイプのバッテリーと交換したりすると、火災や化学やけどなどの原因になる恐れがあります。
- 電池/バッテリーが液漏れしている場合は、漏れた液に触れたり目に入れたりしないでください。液が身体に付着した場合は、医師の診断を受けてください。
- 電池/バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過度な熱にさらさないでください。
- 充電中は装着しないでください。
- 充電する前に、イヤホンと充電ケースから汗を拭き取ってください。
- 身に着けるときや、ポケット、ハンドバッグ、キャリーバッグなどに入れて持ち運ぶときは、充電ケースの蓋をしっかりと閉じてください。

警告: 潤滑剤、洗浄剤、接点スプレー、炭化水素系溶剤など、Boseが指定していない化学物質に製品をさらさないでください。このような物質にさらされると、プラスチック素材が劣化し、ひび割れが生じたり危険な状態を引き起こしたりする可能性があります。

注: 本製品は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生・利用・放射することがありますので、指示どおりに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本製品が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていることを確認された場合、次の1つあるいはいくつかの方法で対処を試みることをおすすめします。

- ・ 受信機やアンテナの向きや位置を変える。
- ・ 機器と受信機の間隔を広げる。
- ・ 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本製品を接続する。
- ・ 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

本装置は、FCC規則のパート15に準拠しています。

動作は次の2つの条件に従う必要があります: (1) 本製品は有害な干渉を引き起こしません。(2) 本製品は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

本装置には、カナダ イノベーション・科学経済開発省のライセンス適用免除RSSに準拠した、ライセンス免除の送信機および受信機が含まれています。動作は次の2つの条件に従う必要があります:

1. 本装置は有害な干渉を引き起こしません。
 2. 本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。
- このデバイスは、FCCおよびカナダ イノベーション・科学経済開発省が一般用途向けに定めた電磁波放出制限に準拠しています。このトランスミッターは、他のアンテナまたはトランスミッターと一緒に配置したり、動作させたりしないでください。

FCC ID: A94231L / A94231R | **IC:** 3232A-231L / 3232A-231R

ケースの型番: 445231 | **右イヤホンの型番:** 231R | **左イヤホンの型番:** 231L



018-260060
018-260061

CAN ICES (B) / NMB (B)

CAN RSS-216 / CNR-216

ヨーロッパ向け: 運用周波数帯: 2400 ~ 2483.5 MHz。最大送信出力20 dBm EIRP未満。I 運用周波数帯: 111 kHz ~ 148 kHz。最大送信出力37.7 dBuA/m未満。I 最大送信出力がEUの規制値を下回っているため、適用される規制に基づき、EUのSAR試験は不要であり、試験実施が免除されています。



この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることになります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。

低電力無線デバイスに関する技術規則: 会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまで直ちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信管理法に基づいて運用される無線通信を意味します。低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。



充電器から供給される電力は、無線機器に必要な最小2.5ワット以上であり、最大充電速度を達成するには最大2.5ワット以下でなければなりません。

この製品からリチウムイオンバッテリーを取り外さないでください。取り外しはサービス担当者にお任せください。

電力状態に関する情報: 本製品は、エネルギー関連製品のエコデザイン要件に関する指令2009/125/ECおよびエネルギー関連製品およびエネルギー情報のエコデザイン(改正)(EU離脱)規則2020に基づき、欧州委員会規則(EU) 2023/826に適合しています。さまざまなスタンバイモードにおける消費電力や、本製品が自動的にそれらのモードに戻るまでの時間に関する情報については、www.Bose.com/complianceにアクセスし、該当する規則を選択してください。



使用済みの電池/バッテリーは、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。焼却しないでください。



有毒/有害物質または成分の名称および含有量						
	有毒/有害物質および成分					
パーツ名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (CR(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニル エーテル (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
金属パーツ	X	O	O	O	O	O
プラスチックパーツ	O	O	O	O	O	O
スピーカー	X	O	O	O	O	O
ケーブル	X	O	O	O	O	O
この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。						
O: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。						
X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。						

ユニット名	制限される物質および化学記号					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr ⁺⁶)	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニル エーテル(PBDE)
PCB	—	○	○	○	○	○
金属パーツ	—	○	○	○	○	○
プラスチックパーツ	○	○	○	○	○	○
スピーカー	—	○	○	○	○	○
ケーブル	—	○	○	○	○	○
注1:「○」は、制限される物質のパーセント含有量が、参照値のパーセントを超えていないことを示します。						
注2:「—」は、制限される物質が免除に該当することを示します。						

輸入元: Bose Products B.V., Avenue Ceramique 221, Begane Grond, 6221 KX Maastricht, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joseillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 電話番号: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F, No. 2, Sec.3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, 電話番号: +886-2-2514 7676

メキシコのサービスの電話番号: 0800-266-0292

出力容量: 380mAh (充電ケース)

入力定格 - 充電ケース: 5V $\pm$, 1A | **出力定格 - 充電ケース:** 5V $\pm$, 0.08A x 2

入力定格 - 左右イヤホン: 5V $\pm$, 0.08A

モデル: 445231. ワイヤレスイヤホン(充電ケース付属)。CMIIT IDはパッケージに記載されています。

本製品には、**Bose エンドユーザー使用許諾契約**が適用されます。

www.Bose.com/legal/end-user-license-agreement

製品保証の詳細はworldwide.Bose.com/Warrantyをご覧ください。

ライセンス開示情報: Bose Sport Open Earbudsのコンポーネントとして含まれるサードパーティ製ソフトウェアパッケージに適用されるライセンスの開示内容を表示するには、**Bose** アプリを使用します。この情報は設定メニューから表示できます。

Apple、Apple のロゴ、iPad、および iPhone は Apple Inc. の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき日本で使用されています。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Made for Apple バッジの使用は、アクセサリがバッジに記載されている Apple 製品への接続専用に設計され、Apple 社が定める性能基準に適合しているとデベロッパによって認定されていることを示します。Apple 社は、本製品の動作や、安全性および規制基準の適合性について、一切の責任を負いません。

Bluetooth® のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標で、Bose Corporation はこれらの商標を使用する許可を受けています。

Google、Android、および Google Play は Google LLC の商標です。

USB Type-C® および USB-C® は、USB Implementers Forum の登録商標です。

BoseおよびBのロゴはBose Corporationの商標です。| Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

日付コード、シリアル番号、認証マークの位置: 日付コードと一部の認証マークは、イヤホンのバレル部分の平らな面に記載されています。シリアル番号は充電ケース内に記載されています。その他の認証マークは充電ケースの底面に記載されています。

控えとして、製品のシリアル番号を下の欄にご記入ください。

シリアル番号: _____

モデル番号: 445231

ご購入時の領収書を保管することをおすすめします。製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイト (worldwide.Bose.com/ProductRegistration) から簡単に行えます。

内容物の確認

内容物	11
-----------	----

BOSEアプリのセットアップ

Bose アプリをダウンロードする	12
イヤホンを既存のアカウントに追加する	12

装着方法

イヤホンを装着する	13
フィット状態をチェックする	14

電源

電源オン	15
電源オフ	16

イヤホンの操作

メディアの再生	17
ショートカット	18
音量調節機能	18
自動音量調節	19
通話	20
オーディオ EQ を調節する	20

ショートカット

ショートカットを割り当てる	21
ショートカットを使用する	21
ショートカットを変更する	21

機器の音声コントロール

機器の音声コントロール機能	22
---------------------	----

SPOTIFY TAP	23
--------------------------	----

バッテリー

イヤホンを充電する	24
充電ケースを充電する	25
ワイヤレス充電	26
イヤホンの充電状態を確認する	27
イヤホンの使用中	27
イヤホンの充電中	27
充電ケースのバッテリー残量を確認する	27
充電時間	28

イヤホンと充電ケースの状態

イヤホンの状態	29
Bluetooth® の状態	29
バッテリー、アップデート、エラーの状態	30
充電ケースの状態	31
バッテリー、アップデート、エラーの状態	31

BLUETOOTH接続

Bose アプリを使用して接続する	32
機器の Bluetooth メニューを使用して接続する	32
機器を再接続する	33
別の機器を接続する	34
接続されている2台の機器を切り替える	34
機器の接続を解除する	34
イヤホンのデバイスリストを消去する	35
Android™ デバイスのみ	36
Fast Pair 機能を使用して接続する	36

防塵・耐汗・耐候性	37
-----------------	----

補足事項


日付コード、シリアル番号、認証マークの位置	38
イヤホンと充電ケースのお手入れ	39
イヤホンをアップデートする	39
イヤホンを保管する	39
交換部品とアクセサリ	40
保証	40

トラブルシューティング

イヤホンと充電ケースをリセットする	41
イヤホンを工場出荷時の設定に戻す	42

内容物

下図の内容物が同梱されています。



Bose Sport Open Earbuds



充電ケース

注: 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが見られた場合は、使用しないでください。トラブルシューティング情報(記事、ビデオ)と製品の修理や交換については、support.bose.com/soeをご参照ください。

Bose アプリを使用すると、スマートフォンやタブレットなどの機器からイヤホンのセットアップや操作ができます。

このアプリを使用して、**Bluetooth** 接続の管理、イヤホンの設定の管理、音量の調節、音声ガイドの言語の選択、Bose が今後提供するアップデートや新機能の適用を行うことができます。

注: 別の Bose 製品用の Bose アカウントを既に作成してある場合は、「イヤホンを既存のアカウントに追加する」をご覧ください。

BOSE アプリをダウンロードする

1. お使いの機器で Bose アプリをダウンロードします。




2. アプリの手順に従ってください。

イヤホンを既存のアカウントに追加する


Bose Sport Open Earbuds を追加するには、Bose アプリを開き、製品リスト画面からイヤホンを追加します。

イヤホンを装着する

1. ボタンを上にしてイヤホンのバレル型の部分を持ち、**R**(右)または**L**(左)のマークを自分の方に向けます。



2. イヤホンスピーカーを耳に引っ掛け、バレル部分が耳の後ろにくるようにして巻きつけます。



注意: イヤホンのアームを無理に引っ張ったり、大きく広げたりしないでください。

3. 最高の音質と性能を実現するには、イヤホンが耳に対して約**45度**の角度になるように調整してください。不快感がある場合や安定していない場合は、少し上下にスライドさせて最適な位置を探してください。




4. フィット状態をチェックします(14ページを参照)。
5. 手順1から4を繰り返して、もう片方のイヤホンを装着します。

フィット状態をチェックする


頭を上下左右に動かして、イヤホンが安定して快適な状態であることを確認します。その後、鏡を使ってフィット状態をチェックしてください。

正しくフィットしている



- ・イヤホンのバレル部分は耳の後ろにあり、ボタンは上を向いています。
- ・イヤホンスピーカーは耳の内側にあり、耳の穴には挿入されていません。
- ・イヤホンは耳に対して約45度の角度でフィットしますが、快適さを求めて上下に少しスライドさせることもできます。
- ・イヤホンは快適な装着感で安定しています。

フィットしていない




- ・イヤホンのバレル部分が耳の前側にあるか、ボタンが下を向いています。
- ・イヤホンスピーカーが耳の内側の面にあるのではなく、耳の穴に挿入されています。
- ・イヤホンのバレル部分が耳の後ろではなく、耳の内側にあります。
- ・イヤホンが顎や口に向かって下向きに傾いています。
- ・イヤホンに不快感、耳をはさんでいる、ゆるい、不安定などの感覚があります。

電源オン

充電ケースを開きます。

イヤホンの電源がオンになります。ステータスインジケーターがイヤホンの充電状態に応じて点灯します(29ページを参照)。




注:

- 充電ケースを閉じると、ステータスインジケーターはケースのバッテリー残量に応じて点灯します(31ページを参照)。
- 充電ケースからイヤホンを取り出すときは、バッテリーの寿命を保ち、ケースにごみが入らないように、ケースを閉じてください。

電源オフ

1. イヤホンを充電ケースに入れ、磁石の力で定位置に収めます。



注: イヤホンのバレル部分とスピーカーがケース内に正しく収まっていることを確認してください。


イヤホンと機器の接続が解除され、電源がオフになります。ステータスインジケーターがイヤホンの充電状態に応じて点灯します(31ページを参照)。

2. ケースを閉じます。

ステータスインジケーターがケースのバッテリー残量に応じて点灯します(31ページを参照)。



左右のイヤホンのバレル部分の上部にボタンが1つずつあります。このボタンを使用して、メディアの再生、音量調節、通話機能、ショートカット機能进行操作します(21ページを参照)。



注: 音量調節を除くすべての機能は、どちらのイヤホンのボタンでも操作できます。音量調節については、左右のイヤホンのボタンで操作する機能が異なります(18ページを参照)。

メディアの再生

コントロール	操作方法
再生/一時停止	左または右のイヤホンのボタンを押します。 
次のトラックへ送る	左または右のイヤホンのボタンを続けて2回押します。 
前のトラックへ戻す	左または右のイヤホンのボタンを続けて3回押します。 

ショートカット

コントロール 操作方法

ショートカットを使用する	左または右のイヤホンのボタンを長押しします。 注記: ・ ショートカットを割り当てるには、Bose アプリを使用します (21ページを参照)。 ・ 左右のイヤホンに異なるショートカットを割り当てた場合は、割り当てた方のイヤホンのボタンを長押しします (21ページを参照)。
---------------------	--



音量調節機能

コントロール 操作方法

音量を上げる	右イヤホンのボタンを押し、その後長押しします。 ボタンを押し続けると音量が上がります。希望する音量になったら指を放します。
音量を下げる	左イヤホンのボタンを押し、その後長押しします。 ボタンを押し続けると音量が下がります。希望する音量になったら指を放します。



ヒント: また、機器の音量コントロールまたはBose アプリで音量を調節することもできます (12ページを参照)。

自動音量調節

このイヤホンは、周囲のノイズレベルに応じて音量を自動的に調節できます。そのため、オーディオの音量が周囲に対して一定に保たれます。

自動音量調節が有効の場合、ノイズレベルが設定された基準音量より高くなると、数秒後にオーディオの音量が比例して大きくなります。ノイズレベルが下がると、オーディオの音量が設定された基準音量のレベルに戻ります。

注:

- ・ ノイズに反応して音量が上がるまで数秒かかる場合があります。
- ・ 電話をかけたり受けたりする際は、自動音量調節が一時的に無効になります。通話を終了すると、自動音量調節は以前の設定に戻ります。

自動音量調節を有効にする

自動音量調節はデフォルトで無効になっています。自動音量調節を有効にするには、Boseアプリを使用します。このオプションは設定メニューから設定できます。

自動音量調節が有効の場合に手動で音量を調節する

手動で音量を調節するには、イヤホンのコントロール(18ページを参照)または機器の音量コントロールを使用して、音量の変化を耳で確認します。

注: イヤホンがノイズに応じて音量を上げている場合、手動で音量を調節しても、基準音量設定を現在のレベルより上げない限り、効果は最小限か一時的なものにしかならない可能性があります。そのような場合に音量を下げるには、Boseアプリを使用して自動音量調節を無効にします(12ページを参照)。

通話

コントロール	操作方法
着信に応答する	左または右のイヤホンのボタンを押します。 
終話する/着信を拒否する	左または右のイヤホンのボタンを続けて2回押します。 
通話中の相手を保留にして割り込み着信に応答する	左または右のイヤホンのボタンを押します。 
割り込み着信を拒否して、現在の通話を続ける	左または右のイヤホンのボタンを続けて2回押します。 

注: マイク性能を最適に保つには:

- ・ マイクポート(39ページを参照)が塞がれていない状態で、ごみなどが付着していないことを確認してください。
- ・ 鏡を使ってイヤホンのフィット状態をチェックします(14ページを参照)。

オーディオEQを調節する

低音、中音、高音を調節するには、**Bose** アプリを使用します。これらのオプションは製品コントロール画面から設定できます。

注: 大音量にすると、歪みを避けるためにこれらの調節の効果が小さくなる場合があります。

ショートカットを使用して、以下の機能にすばやく簡単にアクセスすることができます。

- 機器の音声コントロール機能を使用する(22ページを参照)
- Spotify Tapにアクセスする(23ページを参照)

ショートカットを割り当てる

ショートカットを割り当てるには、Boseアプリを使用します。このオプションにアクセスするには、製品コントロール画面の「ショートカット」をタップします。

注: 左右のイヤホンに異なるショートカットを割り当てることができます。

ショートカットを使用する

左または右のイヤホンのボタンを長押しします。



ショートカットを変更する

ショートカットの変更や、左右のイヤホンへの異なるショートカットの割り当てには、Boseアプリを使用します。このオプションにアクセスするには、製品コントロール画面の「ショートカット」をタップします。

注: 左右のイヤホンに異なるショートカットを割り当てた場合は、割り当てた方のイヤホンのボタンを長押しする必要があります。片方のイヤホンをケースに入れた場合、もう片方のイヤホンに割り当てられたショートカットしか使用できません。

ショートカットを設定することで、イヤホンを使って機器の音声コントロールにすばやくアクセスできます。イヤホンに内蔵されているマイクが機器の外部マイクとして機能します。

注: イヤホンを使って機器の音声コントロールにアクセスするには、**Bose** アプリでショートカットとして設定しておく必要があります (21 ページを参照)。

機器の音声コントロール機能

コントロール 操作方法

機器の音声コントロール機能を使用する	ビープ音が聞こえるまで、このショートカットを割り当てたイヤホンのボタンを長押しします。放してから、リクエストを言います。 
機器の音声コントロール機能を停止する	このショートカットを割り当てたイヤホンのボタンを押します。 

Spotify Tapを使用するには、Boseアプリでショートカットとして設定し(21ページを参照)、Spotifyアプリを最新の状態にしておく必要があります。

1. このショートカットを割り当てたイヤホンのボタンを長押しすると、好みに合ったおすすめ音楽を再生できます。




2. イヤホンのボタンをもう一度長押しすると、次のおすすめが再生されます。

イヤホンを充電する

注:

- 充電の前に、室温が8°C ~ 39°Cの範囲内であることを確認してください。
- イヤホンのバレル部分、充電用接点、ケース内部の充電端子が乾いていることを確認します。


1. 左イヤホンのバレル部分を充電ケース左側の充電端子の位置に合わせます。



2. イヤホンをケースに入れると、磁石の力で定位置に収まります。

注: イヤホンのバレル部分とスピーカーがケース内に正しく収まっていることを確認してください。

ステータスインジケータがイヤホンの充電状態に応じて点灯します (29ページを参照)。



注: インジケータがオレンジ色の速い点滅になる場合は、イヤホンがケースに正しく収まっていません。解決方法は、30ページをご覧ください。

3. 手順1と2を繰り返して、右イヤホンも充電します。
4. ケースを閉じます。

ステータスインジケーターがケースのバッテリー残量に応じて点灯します (31ページを参照)。




注: バッテリーの寿命を保ち、ケースにごみが入らないように、充電ケースを閉じてください。

充電ケースを充電する

注意: この製品には、法令(UL、CSA、VDE、CCCなど)に準拠したLPS電源アダプターのみをお使いください。

注: 充電の前に、室温が8°C ~ 39°Cの範囲内であることを確認してください。

1. USB Type-C®ケーブル(別売)を充電ケースの側面にあるUSB-C®ポートに接続します。




2. 充電ケーブルのもう一方の端を、パソコンやウォールチャージャーなどのUSB電源に接続します。

ステータスインジケーターがゆっくりとオレンジ色で点滅します (31ページを参照)。

ワイヤレス充電


互換性のある他社製ワイヤレス充電器(別売)を使用してケースを充電できます。

1. 最も速く充電するには、充電ケース背面の下半分をワイヤレス充電器の中央に合わせてください。



2. ケースを充電器の上に置きます。

ステータスインジケータがゆっくりとオレンジ色で点滅します(31ページを参照)。



注:

- ・ ステータスインジケータがオレンジ色でゆっくり点灯するまで、充電器の上で充電ケースの位置を調整する必要がある場合があります。
- ・ 詳しくは、ワイヤレス充電器の取扱説明書をご覧ください。

イヤホンの充電状態を確認する


イヤホンの使用中

イヤホンのバッテリー残量を確認するには、Bose アプリを使用します。イヤホンのバッテリー残量は製品コントロール画面に表示されます。

注: どちらかのイヤホンのバッテリー残量が低下すると、通知音が聞こえます。

イヤホンの充電中

イヤホンを充電ケースに収納し、ケースを開いた状態にすると、ステータスインジケーターがイヤホンの充電状態に応じて点灯します(29ページを参照)。



充電ケースのバッテリー残量を確認する

充電ケースを閉じると、ステータスインジケーターはケースのバッテリー残量に応じて点灯します(31ページを参照)。

ヒント: Bose アプリを使用してケースのバッテリー残量を確認することもできます。ケースのバッテリー残量は製品コントロール画面に表示され、イヤホンが最後に充電ケースに収納された時点の状態が反映されます。



充電時間

コンポーネント	充電時間
イヤホン	最大1時間 ¹
充電ケース	最大3時間(有線)

注:

- ・イヤホンのバッテリー残量が少なくなった場合、ケースを閉じて10分間急速充電することで、最大1.8時間使用できます²。
- ・イヤホンを完全に充電すると、イヤホンで最大7時間(自動音量調節機能をオンに設定した状態では最大3.9時間)音楽を再生できます³。
- ・完全に充電されたケースを使用すると、イヤホンでさらに最大22時間(自動音量調節機能をオンに設定した状態ではさらに最大11.6時間)音楽を再生できます⁴。
- ・完全に充電されたイヤホンは、音楽を再生しない状態で最大16時間、機器に接続しておくことができます⁵。
- ・イヤホンがケースに収納されている場合は、ケースの充電時間がこれより長くなることがあります。

1 Bose Sport Open EarbudsおよびBose Sport Open Earbuds充電ケースの製品サンプルを使用して、2026年5月にBoseが実施したテスト結果。バッテリーが消耗した状態(オーディオ再生ができない状態)のイヤホンをフル充電された充電ケースに収納して10分間充電する急速充電テストを実施し、その後、音量をラウドネス75dB、3バンドEQをゼロに設定して、自動音量調節機能をオフにしてオーディオ再生を再開した結果、バッテリーが消耗するまでの再生時間は最大1.8時間でした。イヤホンが完全に充電されるまでの時間は、バッテリーが消耗した(オーディオ再生ができない)イヤホンをフル充電された充電ケースに収納し、イヤホンを100%充電することで求めました。

2 1.を参照。

3 2026年5月にBoseが実施したテスト結果。Bose Sport Open Earbudsの製品サンプルとA2DP Bluetooth オーディオストリーミングを使用し、IEC 60268-1のピンクノイズをRSSI -75 dBmで再生しました。音量は再生ラウドネス75dBAに、3バンドEQはゼロに設定しました。自動音量調節機能をオフにした場合、バッテリーが消耗するまでの再生時間は最大7時間でした。自動音量調節機能をオンにした場合、バッテリーが消耗するまでの再生時間は最大3.9時間でした。バッテリー駆動時間は設定や使用状況によって異なります。


4 2026年5月にBoseが実施したテスト結果。バッテリーが消耗した(オーディオ再生ができない)Bose Sport Open Earbudsの製品サンプルをフル充電されたBose Sport Open Earbuds充電ケースに収納し、イヤホンを100%まで(またはケースのバッテリーが消耗するまで)充電しました。その後、A2DP Bluetooth オーディオストリーミングを使用し、イヤホンでIEC 60268-1のピンクノイズをRSSI -75dBmでバッテリーが消耗するまで再生しました。音量は再生ラウドネス75dBAに、3バンドEQはゼロに設定しました。テストはケースのバッテリーがなくなるまで繰り返しました。ケースの充電により追加されたイヤホン再生時間は、自動音量調節機能をオフに設定した状態で最大22時間、自動音量調節機能をオンに設定した状態で最大11.6時間でした。

5 2026年5月にBoseが実施したテスト結果。Bose Sport Open Earbuds充電ケースから完全に充電したBose Sport Open Earbudsの製品サンプルを取り出し、コンテンツを再生していない状態で電話に接続し、イヤホンのバッテリーが消耗するまで接続を維持しました。

ステータスインジケータは、充電ケースの前面にあります。イヤホンをケースに収納し、ケースを開いた状態にすると、ステータスインジケータがイヤホンの状態に応じて点灯します。ケースを閉じると、ステータスインジケータはケースの状態に応じて点灯します。

イヤホンの状態

イヤホンの状態を確認するには、イヤホンをケースに収納し、ケースを開いた状態にします。



ステータスインジケータ (イヤホン)

Bluetooth の状態

Bluetooth 接続の状態を示します。

インジケータの表示	システムの状態
青の遅い点滅	接続準備完了
青の速い点滅	接続しています
青の点灯 (5 秒間)	接続済み
白の 2 回点滅	デバイスリスト消去

バッテリー、アップデート、エラーの状態

イヤホンのバッテリー、アップデート、エラーの状態を表示します。

インジケータの表示	システムの状態
白の点灯	充電完了
オレンジの遅い点滅	充電中
白の2回点滅、青の遅い点滅、オフ	イヤホンと充電ケースのリセット中
オレンジの点滅(3秒間)	イヤホンを出荷時の設定に復元中
オレンジの速い点滅	エラー - イヤホンが充電ケースに正しく収納されていません。次の解決策を試してください。 ・ ケースのイヤホン収納スペースの中からプラスチックフィルムを取り除き、イヤホンを収納する妨げにならないようにします。 ・ イヤホンを取り出し、イヤホンの充電端子とケースの充電端子の位置が合っていることを確認します(24ページを参照)。
オレンジと白の点滅	エラー、Bose カスタマーサービスに連絡してください

充電ケースの状態

充電ケースのバッテリー残量を確認するには、ケースを閉じている必要があります。



● ステータスインジケータ (充電ケース)

バッテリー、アップデート、エラーの状態

充電ケースのバッテリー、アップデート、エラーの状態を表示します。

インジケータの表示	システムの状態
白の点灯	充電完了 (100%)、電源接続中
白の点灯 (5秒間)	充電済み (34% ~ 99%)
オレンジの点灯 (5秒間)	バッテリー残量低下 (10% ~ 33%)
オレンジの2回点滅	充電が必要 (10%未満)
オレンジの遅い点滅	充電中
白の3回点滅 (繰り返し)	ソフトウェアアップデート中 (イヤホン)
オレンジと白の点滅	エラー、Bose カスタマーサービスに連絡してください

Bose アプリ、デバイスの *Bluetooth* メニュー、または **Fast Pair** 機能 (Android デバイスのみ) を使用して、イヤホンを機器に接続できます。

イヤホンのデバイスリストには、機器を最大 6 台まで登録でき、同時に 2 台まで接続できます (マルチポイント接続)。ただし、一度に音楽を再生できる機器は 1 台だけです。

注:

- 最も良い方法は、**Bose アプリ** を使用して機器を設定し、接続することです (12 ページを参照)。
- **Fast Pair** を使用した接続については、36 ページをご覧ください。


BOSE アプリを使用して接続する

Bose アプリを使用してイヤホンを接続し、*Bluetooth* 設定を管理するには、12 ページをご覧ください。

機器の BLUETOOTH メニューを使用して接続する

1. イヤホンを充電ケースに入れ、ケースを開いた状態で、ケース側面のボタンを長押しします。ステータスインジケーターがゆっくりと青く点滅するまで押し続けてください。

注: 両方のイヤホンがケースに収納され、ケースが開いていることを確認してください。




- お使いの機器の *Bluetooth* 機能をオンにします。

注: 通常、*Bluetooth* 機能は設定メニューにあります。

- 利用可能な製品のリストからイヤホンを選択します。

注: **Bose** アプリでイヤホンに付けた名前を探してください。イヤホンに名前を付けていない場合は、デフォルトの名前が表示されます。



接続されている製品のリストにイヤホンが表示されます。イヤホンのステータスインジケーターが青く点灯します(29ページを参照)。

機器を再接続する

イヤホンを装着していて、接続されているデバイスがない場合は、左右いずれかのイヤホンのボタンを押します。イヤホンは、最後に接続していた2台の機器に接続されます。

イヤホンをケースから取り出すと、イヤホンは最後に接続していた2台の機器に接続します。

注:

- 機器が通信範囲内(9 m)にあり、電源が入っている必要があります。
- 機器の *Bluetooth* 機能が有効であることを確認します。
- マルチポイント接続機能が無効の場合、イヤホンは最後に接続していた機器に再接続します。

別の機器を接続する

デフォルトでは、イヤホンは同時に2台までの機器に接続できます(マルチポイント接続)。

別の機器を接続するには、Bose アプリ(12ページを参照)、機器のBluetoothメニュー(32ページを参照)、またはFast Pair機能(Androidデバイスのみ)(36ページを参照)を使用します。

注:

- ・ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。
- ・マルチポイント接続機能の管理または無効化には、Bose アプリを使用します。このオプションは設定メニューから設定できます。
- ・マルチポイント接続機能が無効にすると、2台目に接続した機器の接続が解除されます。

接続されている2台の機器を切り替える

1. 1台目の機器の再生を一時停止します。
2. 2台目の機器で音楽を再生します。

イヤホンが2台目の機器からストリーミングされる音声に切り替わります。

注:

- ・電話がかかってきたら、どちらの機器で音楽を再生しているかに関係なく、どちらからの着信でも受けることができます。
- ・通話中は機器の切り替えができません。

ヒント: Bose アプリを使用して、接続済みの2台の機器を切り替えることもできます。このオプションは製品コントロール画面から設定できます。

機器の接続を解除する


イヤホンを充電ケースに入れます。

ヒント: Bose アプリまたはBluetooth設定を使用して機器の接続を解除することもできます。機器でBluetooth機能を無効にすると、イヤホンとその他の機器との接続がすべて解除されます。

イヤホンのデバイスリストを消去する

1. イヤホンを充電ケースに入れ、ケースを開いた状態で、ケース側面のボタンを長押しします。ステータスインジケーターが白く2回点滅し、その後ゆっくりと青く点滅するまで、約10秒間押し続けてください。

注: 両方のイヤホンがケースに収納され、ケースが開いていることを確認してください。



2. 機器の *Bluetooth* リストおよび Bose アプリからイヤホンを削除します。

すべての機器が消去され、イヤホンが新しい機器と接続可能な状態になります (12 ページを参照)。

ANDROID デバイスのみ

Android デバイスを使用している場合は、次の接続機能にもアクセスできます。

Fast Pair 機能を使用して接続する


タップするだけで、イヤホンと Android デバイスをすばやく簡単に *Bluetooth* ペアリングできます。

注:

- Fast Pair 機能を使用するには、Android 6 以降を実行している Android デバイスが必要です。
- Android デバイスでは、*Bluetooth* 機能と位置情報機能がオンになっている必要があります。

1. イヤホンを充電ケースに入れ、ケースを開いた状態で、ケース側面のボタンを長押しします。ステータスインジケーターがゆっくりと青く点滅するまで押し続けてください。

注: 両方のイヤホンがケースに収納され、ケースが開いていることを確認してください。



2. ケースを Android デバイスの横に置きます。

デバイスにイヤホンのペアリングを促す通知が表示されます。

注: 通知が表示されない場合は、デバイスで Google Play Services アプリの通知が有効になっていることを確認してください。

3. 通知をタップします。


イヤホンが接続されると、接続完了を確認する通知が表示されます。

注: 通知のボタンをタップして Bose アプリをダウンロードし、イヤホンの設定を完了することもできます。

イヤホンはIP54 (生活防水)規格に適合しており、汗や悪天候の影響を受けにくいように設計されていますが、水に浸かった状態における防水性能はありません。

注意:

- ・ イヤホンやケースを持ったまま泳いだりシャワーを浴びたりしないでください。
- ・ イヤホンやケースを水に沈めないでください。
- ・ ケースに水をかけないでください。


**注:**

- ・ 腐食を防ぐために、イヤホンの充電用接点を乾いた柔らかい綿棒や同等品で定期的に清掃してください。
- ・ IP54は永続的なものではなく、通常の使用によって防水性能が低下する場合があります。


日付コード、シリアル番号、認証マークの位置

これらの情報は、バレル部分の平らな面、充電ケースの内側、およびケースの底面に記載されています。


イヤホンを充電ケースから取り出します。日付コードと一部の認証マークは、バレル部分の平らな面に記載されています。



シリアル番号とその他の認証マークは、充電ケースの内側と、充電ケースの底面に記載されています。



イヤホンと充電ケースのお手入れ

コンポーネント	手順
イヤホン	柔らかい綿棒や湿らせた布(水のみ)で拭きます。
マイクポート	皮脂やほこりの蓄積を防ぐには、定期的に柔らかい綿棒で拭くか、柔らかい毛のブラシでやさしくブラッシングしてください。 注意: イヤホンを傷める恐れがあるため、マイクポートに空気を吹き込んだり、掃除機をかけたりしないでください。 
充電用接続 (イヤホン)	腐食を防ぐために、乾いた柔らかい綿棒または同等品のみを使って拭いてください。
充電ケース	柔らかい綿棒や湿らせた布(水のみ)で拭きます。

注意: 溶剤、化学薬品、またはアルコール、アンモニア、研磨剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。

イヤホンをアップデートする

イヤホンは、Bose アプリに接続してアップデートが利用可能な場合、自動的にアップデートを開始します。アプリの手順に従ってください。

イヤホンを保管する

イヤホンを使用しないときは、充電ケースに収納します。バッテリーの寿命を保ち、ケースにごみが入らないように、ケースを閉じてください。

交換部品とアクセサリー

交換部品とアクセサリーは、Bose製品取扱店、弊社Webサイト、またはお電話によるご注文でご購入いただけます。

次のサイトをご参照ください: support.Bose.com/soe

保証

製品保証の詳細はworldwide.Bose.com/Warrantyをご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイト(worldwide.Bose.com/ProductRegistration)から簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

トラブルシューティングの記事、ビデオ、その他のリソースには、次のサイトからアクセスできます。support.Bose.com/soe-og

それでも問題が解決できない場合は、Boseカスタマーサービスまでお問い合わせください。

次のサイトをご参照ください: worldwide.Bose.com/contact


イヤホンと充電ケースをリセットする

イヤホンや充電ケースが反応しない場合は、リセットすることができます。

注: イヤホンをリセットすると、イヤホンのデバイスリストが消去されます。他の設定は消去されません。

1. USB-Cケーブルを、パソコンやウォールチャージャーなどの電源に接続します。
2. イヤホンを充電ケースに入れ、ケースを開いた状態で、ケース側面のボタンを長押しします。ボタンを押したまま、USB-Cケーブルをケース側面のポートに接続します。

注: 両方のイヤホンがケースに収納され、ケースが開いていることを確認してください。



ステータスインジケーターが消灯すると、リセットは完了です。

3. USB-Cケーブルを取り外し、ボタンから指を放します。

イヤホンを工場出荷時の設定に戻す

工場出荷時の設定に戻すと、すべての設定が消去され、イヤホンが箱から出したときの状態に戻ります。その後、初めてイヤホンをセットアップするときのように設定することができます。


工場出荷時の設定へのリセットは、イヤホンに問題がある場合や、**Bose** カスタマーサービスから指示された場合にのみ行うようにしてください。

1. 機器の **Bluetooth** リストからイヤホンを削除します。
2. **Bose** アプリを使用して、**Bose** アカウントからイヤホンを削除します。

注: **Bose** アプリで **Bose** アカウントからイヤホンを削除する方法の詳細については、次のサイトをご参照ください: [support.Bose.com/soe](https://support.bose.com/soe)

3. **USB-C** ケーブルを、パソコンやウォールチャージャーなどの電源に接続します。
4. イヤホンを充電ケースに入れ、ケースを開いた状態で、ケース側面のボタンを長押しします。ボタンを押したまま、**USB-C** ケーブルをケース側面のポートに接続します。

注: 両方のイヤホンがケースに収納され、ケースが開いていることを確認してください。



5. ステータスインジケーターが消灯したら、**USB-C** ケーブルを取り外し、ボタンから指を放します。
6. 45秒以内に、手順3～5をさらに2回繰り返します。

3回目の実行後、10～15秒以内にステータスインジケーターが3秒間オレンジに点滅し、工場出荷時の設定に戻っていることを示します。

復元が完了すると、ステータスインジケーターがゆっくりと青く点滅します。これでイヤホンは、箱から出したときの状態に戻っています。

注: それでも問題が解決できない場合は、[support.Bose.com/soe](https://support.bose.com/soe) でその他のトラブルシューティング情報を参照し、サポートをご利用ください。



003705-0010